

Pressanleitung Siebdrucktransfer (WA)

WICHTIG - TESTPRESSUNG

Vor der Produktion unbedingt eine Testpressung an einem Musterstück durchführen (hitzeempfindliches bzw. beschichtetes Material).

PRODUKT / TRANSFER

Siebdrucktransfer (WA) - klassischer Siebdruck-Transfer

GEEIGNETE MATERIALIEN

Baumwolle, Mischgewebe, Polyester, Softshell sowie Arbeits- und Sportbekleidung.

TEMPERATUR

Standard & Blocker: 140 Grad C | IW-Wasch (bis 90 Grad C waschbar): 200 Grad C

PRESSZEIT

Standard: 15 Sekunden | IW-Wasch: 12 Sekunden

DRUCK

Standard: 2,5-3,5 bar | IW-Wasch: 2,0-2,8 bar

ABZIEHEN (PEEL)

Sofort heiss abziehen (Hot Peel)

NACHPRESSEN

-

HILFSMITTEL

Transferpresse

WASCHEN

Standard bis 60 Grad C; IW-Wasch-Variante bis 90 Grad C

PFLEGE

auf links waschen; nicht direkt auf den Druck buegeln

SICHERHEIT / HINWEISE

Wasserbasiert, weicher Griff, elastisch und reissfest. Optionen: Blocker (Migration/Polyester), Nylon (beschichtete Stoffe), Reflektierend, Neon. Bei Softshell/beschichtet Testpressung.

DOKUMENTSTAND

Version 1.0 - Pressanleitung Siebdrucktransfer (WA) - Logotex Europe GmbH & Co. KG