

Pressanleitung BL-Transfer (Blocker)

WICHTIG - TESTPRESSUNG

Vor der Produktion unbedingt eine Testpressung an einem Musterstück durchführen (hitzeempfindliches bzw. beschichtetes Material).

PRODUKT / TRANSFER

BL-Transfer (Blocker - Sperrschicht gegen Farbmigration)

GEEIGNETE MATERIALIEN

Migrationsgefaehrdete oder sublimierte Textilien (Polyester).

TEMPERATUR

Baumwolle: 160 Grad C | Polyester: 140 Grad C

PRESSZEIT

Baumwolle: 12-15 Sekunden | Polyester: 8-10 Sekunden

DRUCK

2,5-3,5 bar

ABZIEHEN (PEEL)

Sofort heiss abziehen (Hot Peel)

NACHPRESSEN

-

HILFSMITTEL

Transferpresse

WASCHEN

auf links, bis 60 Grad C

PFLEGE

nicht direkt auf den Druck buegeln

SICHERHEIT / HINWEISE

Integrierte Sperrschicht gegen Farbmigration. Bei sublimierten Stoffen Testpressung.

DOKUMENTSTAND

Version 1.0 - Pressanleitung BL-Transfer (Blocker) - Logotex Europe GmbH & Co. KG