

Pressanleitung SB-Transfer (Softshell-Blocker)

WICHTIG - TESTPRESSUNG

Vor der Produktion unbedingt eine Testpressung an einem Musterstück durchführen
(hitzeempfindliches bzw. beschichtetes Material).

PRODUKT / TRANSFER

SB-Transfer (Softshell-Blocker)

GEEIGNETE MATERIALIEN

Softshell-Jacken und -Westen, Outdoor-, Sport- und Funktionsbekleidung.

TEMPERATUR

140 Grad C

PRESSZEIT

8-10 Sekunden

DRUCK

2,5-3,0 bar

ABZIEHEN (PEEL)

Sofort heiss abziehen (Hot Peel)

NACHPRESSEN

-

HILFSMITTEL

Transferpresse

WASCHEN

auf links, bis 40 Grad C (Herstellerangabe Softshell beachten)

PFLEGE

nicht direkt auf den Druck buegeln

SICHERHEIT / HINWEISE

Integrierte Blocker-Schicht gegen Migration, deckend auch auf dunkel. Softshell ist hitzeempfindlich - Testpressung erforderlich.

DOKUMENTSTAND

Version 1.0 - Pressanleitung SB-Transfer (Softshell-Blocker) - Logotex Europe GmbH & Co. KG