

Pressanleitung Promotional Transfer (PR)

WICHTIG - TESTPRESSUNG

Vor der Produktion unbedingt eine Testpressung an einem Musterstück durchführen (hitzeempfindliches bzw. beschichtetes Material).

PRODUKT / TRANSFER

Promotional Transfer (PR - Supacolour, 7-Farben, Metallic, OEKO-TEX)

GEEIGNETE MATERIALIEN

Rucksaecke/Taschen (600D Polyester), Jute-/Stofftaschen, Regen-/Sonnenschirme, Koffer/Zelte/Ripstop-Nylon, Karton/Holz.

TEMPERATUR

Stoffbeutel (Baumwolle): 160 Grad C | Regenschirm (Nylon): 140 Grad C

PRESSZEIT

Stoffbeutel: 12-15 Sekunden | Regenschirm: 6-8 Sekunden

DRUCK

Stoffbeutel: 35-40 PSI (Stufe 7-8) | Regenschirm: 30-35 PSI (Stufe 6-7)

ABZIEHEN (PEEL)

Sofort heiss abziehen (Hot Peel)

NACHPRESSEN

Nach dem Pressen 2 Sekunden nachpressen zum Versiegeln

HILFSMITTEL

Transferpresse

WASCHEN

gemaess Artikel

PFLEGE

nicht direkt auf den Druck buegeln

SICHERHEIT / HINWEISE

Immer Testdruck auf Ausschussware. 7-Farben-Druck mit PMS-Matching, Metallic ohne Aufpreis.

DOKUMENTSTAND

Version 1.0 - Pressanleitung Promotional Transfer (PR) - Logotex Europe GmbH & Co. KG