

Pressanleitung PRN-Transfer (Promotional Nylon)

WICHTIG - TESTPRESSUNG

Vor der Produktion unbedingt eine Testpressung an einem Musterstück durchführen (hitzeempfindliches bzw. beschichtetes Material).

PRODUKT / TRANSFER

PRN-Transfer (Promotional Nylon - fuer beschichtete Stoffe und Schirme)

GEEIGNETE MATERIALIEN

Regenschirme, beschichtete Nylon-/Polyamid-Artikel.

TEMPERATUR

140 Grad C

PRESSZEIT

6-8 Sekunden

DRUCK

30-35 PSI (Stufe 6-7)

ABZIEHEN (PEEL)

Sofort heiss abziehen (Hot Peel)

NACHPRESSEN

Nach dem Pressen 2 Sekunden nachpressen zum Versiegeln

HILFSMITTEL

Transferpresse

WASCHEN

gemaess Artikel

PFLEGE

nicht direkt auf den Druck buegeln

SICHERHEIT / HINWEISE

Fuer beschichtete Stoffe/Nylon. Immer Testpressung auf Ausschussware.

DOKUMENTSTAND

Version 1.0 - Pressanleitung PRN-Transfer (Promotional Nylon) - Logotex Europe GmbH & Co. KG